



Фонарь аккумуляторный ТКЕ-RF-A-01

Руководство по эксплуатации (паспорт).

Подзарядите фонарь в течение 10 часов, затем снова включите его. Если фонарь не заряжается, обратитесь в магазин для замены в течение всего гарантийного срока. Для замены достаточно показать чек.

Время заряда - около 9-10 часов.

Не храните фонарь в сырых помещениях и при минусовых температурах. Перед длительным хранением можно оставить аккумулятор заряженным где-то на половину. Полная зарядка не требуется. Однако, раз в полгода следует подзарядить фонарь в течение 4-5 часов. Это продлит жизнь батареи.

Никогда не храните фонарь разряженным!

Аккумулятор может со временем утратить свою полную ёмкость при неправильном хранении или долгой разрядке. Вы можете заменить его на аналогичный.

Храните аккумулятор правильно, и он не потеряет ёмкость долгое время.

Фонарь заряжается от сети.

Правила эксплуатации

!ВАЖНО! Перед первым использованием заряжайте фонарь 10 часов.

Затем рекомендуем провести цикл разряд/заряд, чтобы батарея набрала свою ёмкость.

Безопасность

-Не заряжайте фонарь, если повреждены зарядное устройство, корпус фонаря или корпус аккумуляторной батареи.

-Замена батареи, чистка и уход за фонарем должны выполняться только тогда, когда он отключен от сети.

-Фонарь не предназначен для использования людьми, (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не допускайте игр детей с фонарем.

-При подзарядке обеспечьте возможность беспрепятственно отключить фонарь от источника питания.

Подзарядка

-Выключите фонарь.

-Для заряда фонаря необходимо 9-10 часов, после чего фонарь снова готов к использованию.

Обслуживание аккумуляторной батареи:

1. Данная модель комплектуется свинцово-кислотной батареей. Количество полных циклов заряд/разряд: 600-800.
2. Не храните фонарь при температуре ниже +5С – это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.
3. Не храните фонарь в разряженном состоянии.
4. Не допускайте полного разряда батареи.
5. Не разбирайте батарею.

!ВАЖНО! Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению ёмкости аккумуляторной батареи.

<p>Эксплуатация</p> <p>-Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.</p> <p>-Включение и выключение фонаря производится переключением выключателя на корпусе.</p> <p>-Рабочие температуры фонаря при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10С до +40С.</p> <p>-Производитель не несет ответственности за работу фонаря, если он использовался не по прямому назначению.</p> <p>-Установленный срок эксплуатации фонаря: 3 года.</p>	<p>Комплектация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фонарь с встроенным адаптером 220 В. Укомплектован свинцово-кислотным аккумулятором типоразмера 4В 450 мАч x 1 шт. 2. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию x 1 шт. 3. Коробка упаковочная x 1 шт. <p>Дата изготовления фонаря указана на его упаковке.</p> <p>Изготовитель: Ningbo Mingrai Electric Appliance, Co. Ltd., Building No. 260, Binhai Industrial Park, Xidian, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China Сделано в КНР</p> <p>Уполномоченная изготовителем организация в РФ/Импортер: ООО "Лакилайт", 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть)</p>
<p>Гарантийный талон:</p> <p>Модель: TKE-RF-A-01</p> <p>Дата производства:</p> <p>Дата продажи:</p> <p>Продавец:</p> <p>Внимание: Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон. Гарантийный срок – 12 месяцев, аккумуляторная батарея – 6 месяцев, но не более, чем 24 месяца с момента производства.</p>	<p>Адрес:</p> <p>Телефон:</p> <p>Подпись и печать:</p>
<p>Гарантийные условия</p> <p>Гарантия действует на территории РФ. Срок гарантии – 12 месяцев со дня покупки изделия (для аккумуляторных батарей - 6 месяцев, но не более, чем 24 месяца с момента производства).</p> <p>Гарантия не распространяется на случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Механических повреждений -Повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых -Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гроза и др.), а также несчастными случаями -Повреждений, вызванных несоответствием электросети госстандартам и других подобных внешних факторов <p>Гарантия не распространяется на аксессуары в комплекте с фонарем.</p>	<p>Изделие снимается с гарантии, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Фонарь использовался в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению -Нарушины правила эксплуатации -Фонарь имеет следы неквалифицированного ремонта -Обнаружены изменения конструкции или схемы изделия -Серийный номер изделия изменен или удален <p>Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.</p>