



**Global XL**

GLOBAL XL20	20 Вт	2600 Лм	3000K / 4000K / 5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL XL25	25 Вт	3250 Лм	3000K / 4000K / 5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL XL30	30 Вт	3900 Лм	3000K / 4000K / 5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL XL35	35 Вт	4550 Лм	3000K / 4000K / 5000K	TRIDONIC COB

с изменяемым углом света 30–90 градусов (Zoom)

**Адаптер (NORDIC)**


Сеть 10A, 220V–250V.

Трехфазный шинопровод


Адаптер подходит ко всем известным производителям шинопроводов, таких как:  
GLOBAL, STAFF, NORLUX,  
NORDIC, NUCO, SeLight и др.

**Инструкция по установке**


1




2



3



4



**ВНИМАНИЕ.** Все работы по монтажу шинопровода и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания шинопровода.

Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

- Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Основным способом установки светильников является крепление к трехфазному шинопроводу с помощью адаптера.
- Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

---

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

ООО «ФАЛДИ» 123112, г.Москва, Пресненская наб., 12, Башня «Федерация–Восток»  
Производитель: 127006, г.Москва, ул. Садовая–Триумфальная, д.№4-10, Помещ. II, комн.13  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Дата продажи \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 20\_\_\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)

